

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

Exemple : Poêle à bois **Horizon**, réf. **134 13 12**, indice de couleur **L**, dessus 352144.

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	100903	Axe		02
2	100604	Attache bulbe		01
3	100917	Axe de loquet	12x20 M7	01
4	100942	Axe de fermeture		01
5	100995	Axe		02
6	101013	Aimant		02
7	109726	Chaînette		01
10	134253	Galet		01
11	134701	Goupille cannelée	5x24	03
12	142316	Joint	7x3	2,34 m
15	179028	Thermostat		01
16	181614	Joint	d. 9,5 mm.	1,88 m
17	188790	Verre vitrocéramique		01
18	205360	Habillage arrière		01
19	209014	EJ Côté		02
20	208407	Protection		01
21	222537	Chicane		01
22	224035	Cendrier		01
23	228626	EF Équerre		01
24	322504	Panneau de dessous		01
25	259014	Patte de fixation		04
27	273211	60 Gond		02
29	277607	60 Index		01
30	300473	Dessous droit		01
31	300511	Dessous gauche		01
32	301160	Porte de cendrier		01
34	301526	Loquet de porte		01
35	301529	Loquet de porte		02
37	303724	Tampon de buse		01
38	303857	Buse		01
39	305141	Brique arrière		01
40	306259	Arrière de foyer		01
41	309292	Grille bois		01
42	309864	Façade		01
43	309983	Porte de foyer		01
44	310290	Côté		02
45	320621	Clapet		01
46	323212	Chicane		01
47	325200	Index		01
48	352144	Dessus		01
49	400630	Axe de clapet		01
50	181602	Tresse de céramique	Ø 8	1,23 m
51	222203	Guide		01
52	415504	60 Tisonnier		01
54	246403	Poignée		01
56	166003	Ressort	11 x 15.	01
57	166301	Rivet		01
58	100904	Axe de positionnement		04
60	189118	Vis	Ø 10	01
61	397104	Bouton		01
63	149859	Manette		01
64	189825	Vis	5X8	01
65	322320	Panneau de dessus		01
66	446267	Protection de côté		04
67	236129	Plaque d'obturation		01
68	134107	Gant		01
69	142846	Joint		04

