

4 Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence** de l'appareil y compris l'indice littéral de **couleur** (inscrit sur la plaque signalétique), la **désignation** et le **code** article de la pièce.

Exemple : Poêle bois “SAVOY MK2”, référence **134 08 09**, couleur **Y**, dessus **352176 EF**.

A = 134 08 09 Y ; B = 134 08 09 P ; C = 134 08 09 E : D = 134 08 09 C

N°	Code	Designation	Type.	A	B	C	D	Qté
1	100917	Axe de loquet.		A	B	C	D	01
2	100939	Axe		A	B	C	D	03
3	105006	Joint	Ø 15.	A	B	C	D	1,60 m
4	105622	Brique		A	B	C	D	01
5	105623	Brique		A	B	C	D	01
6	105639	Brique arrière		A	B	C	D	01
7	105625	Brique		A	B	C	D	01
8	134253	Galet		A	B	C	D	01
9	134758	Goupille mecanindus	4 x 16	A	B	C	D	02
10	142881	Joint		A	B	C	D	04
11	265602	Manette		A	B	C	D	01
12	166003	Ressort	11 x 15	A	B	C	D	01
13	179628	Tige de commande.		A	B	C	D	02
14	181607	Tresse de céramique.	Ø 9,5.	A	B	C	D	2,50 m
15	181632	Joint	Ø 6	A	B	C	D	1,30 m
16	188881	Verre céramique.	402 x 322 X 4	A	B	C	D	01
17	189103	Vis	2 7 x 8 x 6	A	B	C	D	02
18	189104	Vis	6 x 22	A	B	C	D	02
19	189825	Vis à bout plat.	M 5 x 6	A	B	C	D	01
20	205362	Habillage arrière		A	B	C	D	01
21	323217	Chicane		A	B	C	D	01
22	236138	Obturbateur		A	B	C	D	01
23	237406	Obturbateur		A	B	C	D	01
24	237427	Obturbateur		A	B	C	D	01
25	259015	Patte de fixation		A	B	C	D	04
26	262607	Écran		A	B	C	D	01
27	270402	Clapet d'air		A	B	C	D	01
29	300128 EF	Pied		A				04
29	300128 RH	Pied			B			04
29	300128 RP	Pied				C		04
29	300128 MK	Pied					D	04
30	300446 EF	Dessous		A				01
30	300446 RH	Dessous			B			01
30	300446 RP	Dessous				C		01
30	300446 MK	Dessous					D	01
31	301526 EF	Loquet de porte.		A				01
31	301526 RH	Loquet de porte			B			01
31	301526 RP	Loquet de porte				C		01
31	301526 MK	Loquet de porte					D	01
32	303718 EF	Tampon de buse		A				01
32	303718 RH	Tampon de buse			B			01
32	303718 RP	Tampon de buse				C		01
32	303718 MK	Tampon de buse					D	01
33	303860 EF	Buse		A				01
33	303860 RH	Buse			B			01
33	303860 RP	Buse				C		01
33	303860 MK	Buse					D	01
34	306276 EF	Arrière de foyer		A				01
34	306276 RH	Arrière de foyer			B			01
34	306276 RP	Arrière de foyer				C		01
34	306276 MK	Arrière de foyer					D	01
35	307443 EF	Grille de face		A	B	C	D	01
36	308711	Grille		A	B	C	D	01
37	310739 EF	Côté droit		A				01
37	310739 RH	Côté droit			B			01
37	310739 RP	Côté droit				C		01
37	310739 MK	Côté droit					D	01
38	310834 EF	Côté gauche		A				01

A = 134 08 09 Y ; B = 134 08 09 P ; C = 134 08 09 E : D = 134 08 09 C

N°	Code	Designation	Type	A	B	C	D	Qté
38	310834 RH	Côté gauche			B			01
38	310834 RP	Côté gauche				C		01
38	310834 MK	Côté gauche					D	01
39	315615	Conduit d'air		A	B	C	D	01
40	324503 EF	Plaque d'obturation		A	B	C	D	01
41	325304 EF	Obturateur		A				02
41	325304 RH	Obturateur			B			02
41	325304 RP	Obturateur				C		02
41	325304 MK	Obturateur					D	02
42	327910 EF	Suppl. de dessous		A				01
42	327910 RH	Suppl. de dessous			B			01
42	327910 RP	Suppl. de dessous				C		01
42	327910 MK	Suppl. de dessous					D	01
43	331132 EF	Porte de foyer		A				01
43	331132 RH	Porte de foyer			B			01
43	331132 RP	Porte de foyer				C		01
43	331132 MK	Porte de foyer					D	01
44	332004	Conduit d'air		A	B	C	D	01
45	352176 EF	Dessus		A				01
45	352176 RH	Dessus			B			01
45	352176 RP	Dessus				C		01
45	352176 MK	Dessus					D	01
46	406816	Bride		A	B	C	D	01
47	415504 60	Tisonnier		A	B	C	D	01
48	624042	Cendrier		A	B	C	D	01
49	808001 ED	Poignée		A	B	C	D	01
50	307447 EF	Grille de face		A	B	C	D	01
51	101809	Bague	6 x 8	A	B	C	D	06