



nur bei Rauchrohrabgang hinten
 0259
 0265

Seriennummer

0675
 Blindeckel mit Dichtung (verschließt Anschlussöffnung Rauchrohrstützen)

0403
 Primärluftautomat

Handschuh
 2002

0502
 Bedienungs-
 werkzeug
 "Kalte Hand"



Hark 52 GT ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr.	Bezeichnung	0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0100	Sichtfenster der Feuerraumtür	0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 n	Heizgasumlenkplatte oben
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0611	Befestigungsteller
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0620	Tertiärluftkanal
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0208	Gegenlager Feuerraumtür	0675	Blindeckel
0217	Stehrost (Holzfänger)	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0220	Rüttelrost	0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge	0722	Holzlegefachblech
0222	Gestänge für Rüttelrost	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0223	Gussmulde	2002	Handschuh
0231	Bedienknopf	9001	Kachel Paket
0251	Frontsockel	9017	Einlegekachel (nur bei Abgang hinten)
0252	Seitensockel (links/rechts)	9018	Deckkachel vorne (Obersims)
0253	Distanzstücke	9019	Deckkachel hinten (Obersims)
0259	Auflage für Einlegekachel (nur bei Abgang hinten)	9020	Seitenkachel links/rechts
0263	Kachel-Haltewinkel oben (lang)	9028	Lüfterkachel seitlich, vorne links und hinten rechts
0263	Kachel-Haltewinkel seitlich (kurz)	9029	Lüfterkachel seitlich, vorne rechts und hinten links
0265	Gewindestift Satz Höhennivellierung	9031	Warmhaltefachkachel links
0265	Gewindestifte für Einlegekachelnivellierung	9032	Warmhaltefachkachel recht
0306	Griff der Feuerraumtür	9040	Holzlegefachkachel
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe (innen)	9051	Frontsockelkachel links
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9052	Frontsockelkachel rechts
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen	9060	Seitensimskachel (links/rechts)
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten		
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper		
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür		
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr		
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft		
0401	Primärluft-Skala		
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung		
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung		
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung		
0409	Automat-Dichtteller		
0410	Anheizeinrichtung		
0415	Bedienknopf f. Anheizeinrichtung		
0500	Aschekasten		
0502	Bedienwerkzeug „Kalte Hand“		
0510	Aschekastenklappe (innen)		
0511	Griff Aschekastenklappe (innen)		
0512	Schließzunge Aschekastenklappe		
0515	Abstrahlblech für Aschekastenklappe (innen)		
0600 a	Feuerraumwand links		
0600 b	Feuerraumwand rechts		
0600 c	Feuerraumwand mitte unten		
0600 d	Feuerraumwand mitte oben		
0600 es	Filter links/rechts		

