



Hark 95 HGT ECOplus Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteblech für Sichtfenster
- 0120 Seitensichtfenster (Scheibe)
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier Feuerraumtür
- 0207 Schließhaken Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür (korpusseitig)
- 0210 Welle Feuerraumtürverriegelung
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge-Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungseinrichtung für Rüttelrost
- 0231 Betätigungsknauf
- 0240 Blende der Speichersteine
- 0256 Stellfuß
- 0265 Gewindestifte-Set
- 0305 Griff der Feuerraumtür
- 0350 03 Rundkordeldichtung (optional)
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
- 0350 10 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 11 Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
- 0350 12 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 12 Dichtung Seitenfenster/Seitenrahmen
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknauf-Sekundärluft
- 0400 Betätigungsknauf-Primärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärluft-Schieber
- 0405 Gestänge-Primärluft
- 0406 Gestänge-Sekundärluft
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0504 Andruckfeder für Aschekasten
- 0520 Aschekastenvortür
- 0522 Scharnier Aschekastenvortür
- 0600 a Feuerraumwand links/rechts
- 0600 c Heizgasumlenkplatte
- 0600 h Feuerraumwand mitte
- 0600 es Filter links/rechts
- 0611 Halteschiene des Filters
- 0612 Haltewinkel der Feuerraumwand
- 0617 Speichersteine (optional)
- 0670 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
- 0681 Verbrennungsluftstutzen mit Klappe
- 0682 Gestänge mit Umlenkhebel
- 0685 Abstrahlblech hinten
- 0688 Abstrahlblech oben
- 0705 Frontblende oben
- 0710 Seitenwand
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9001 Kachelpaket kompl.
- 9011 Deckkachel links
- 9012 Deckkachel rechts
- 9201 Natursteinpaket kompl.
- 9211 Decknaturstein links
- 9212 Decknaturstein rechts

