



Feuerraum-
auskleidung

0404
Sekundärluft-
Schieber

0502
Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"

Handschuh
2002

0403
Primärluftautomat

Vivera Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster	0500	Aschekasten
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0510	Aschekastenklappe (innen)
0200	Feuerraumtür kompl.	0511	Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0520	Aschekastenvortür (außen) kompl.
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0521	Griff der Aschekastenvortür (außen)
0208	Gegenlager der Feuerraumtür	0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0211	Torsionsfeder für Feuerraumtürscharnier	0600 A	Feuerraumwand links/rechts
0217	Stehrost (Holzfänger)	0600 B	Feuerraumwand Ecke links/rechts
0218	Konvektionsluftgitter	0600 C	Feuerraumwand hinten
0220	Rüttelrost	0600 E	Heizgasumlenkplatte (untere)
0222	Gestänge für Rüttelrost	0605	Feuerraumwand-Paket
0223	Gussmulde	0660	Heizgasumlenkplatte (Stahl)
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0260	Kachelhalteleiste hinten links/rechts	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0263	Haltewinkel für Seitennatursteine	0681	Verbrennungsluftanschlussstutzen
0265	Gewindestift-Satz	0685	Abstrahlblech hinten
0303	Griff der Feuerraumtür	0710	Halteplatte der Seitennatursteine
0350 03	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe (innen)	2002	Handschuh
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9301	Naturstein Paket
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlussstutzen	9311	Deck-Naturstein (Obersims) links
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten	9312	Deck-Naturstein (Obersims) rechts
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper	9320	Seiten-Naturstein links/rechts
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9331	Warmhaltefach-Naturstein links
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft	9332	Warmhaltefach-Naturstein rechts
0401	Primärluft-Skala		
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0404	Sekundärluftschieber		
0417	Splint für Feuerraumtürscharnier		

