

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence** de l'appareil, la **désignation** et le **code article** de la pièce et l'**indice de couleur** lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte.

Exemple : Poêle à charbon, réf. **144 10 02 L**, loquet de porte **301515 66**.

A = 144 10 02 Y

B = 144 10 02 L

N°	Codes	Désignation	Type	A	B	Qté
1	100956	Axe		A	B	02
2	100958	Axe de manoeuvre		A	B	01
3	100960	Axe		A	B	01
4	100962	Axe		A	B	03
5	105123	Bouton laiton		A	B	01
6	105233	Brique réfractaire		A	B	01
7	105244	Brique réfractaire		A	B	01
8	105249	Brique réfractaire		A	B	01
9	110404	Clou cannelé 6x30		A	B	02
10	110405	Clou cannelé 6x35		A	B	02
11	134749	Goupille mecanindus 4x20		A	B	02
12	142301	Joint adhésif		A	B	1,72 m
13	158541	Poignée		A	B	02
14	158620	Poignée fuseau		A	B	01
15	161025	Peinture de retouche (L)			B	01
16	162272	Plaque signalétique		A	B	01
17	166042	Ressort		A	B	01
18	179014	Thermostat		A	B	01
19	181602	Tresse de céramique Ø 8		A	B	1,00 m
20	181614	Tresse de céramique d. 9,5 mm		A	B	0,85 m
21	181615	Tresse de céramique Ø 12		A	B	4,32 m
22	188780	Verre vitrocéramique 441X272X4		A	B	01
24	205335	Habillage arrière		A	B	01
25	208407	Protection		A	B	01
26	221200	66 Gâche		A	B	02
27	259015	Patte de fixation		A	B	04
28	260565	Écran		A	B	01
29	300118	59 Pied		A		04
29	300118	77 Pied			B	04
30	300462	Dessous		A	B	01
31	301515	66 Loquet de porte		A	B	02
32	301923	Grille pivotante		A	B	03
33	302422	01 Tampon			B	01
33	303620	Tampon		A		01
34	303510	59 Porte de chargement		A		01
34	303510	77 Porte de chargement			B	01
35	303828	59 Buse Ø 120/127		A	B	01
36	304912	Trémie		A	B	01
37	305302	Arrière de foyer		A	B	01
38	306219	Arrière de foyer		A	B	01
39	307422	Grille de face		A	B	02
40	309857	59 Façade		A		01
40	309857	77 Façade			B	01
41	309975	59 Porte de foyer		A		01
41	309975	77 Porte de foyer			B	01
41	988793	Porte vitrée complète (L)			B	01
41	988805	Porte vitrée complète (Y)		A		01
42	310722	59 Côté droit		A		01
42	310722	77 Côté droit			B	01
43	310821	59 Côté gauche		A		01
43	310821	77 Côté gauche			B	01
44	314607	Contre porte		A	B	01
45	325304	Obturateur		A	B	03
46	327901	59 Plateau cendrier		A		01
46	327901	77 Plateau cendrier			B	01
47	352123	59 Dessus		A		01
47	352123	77 Dessus			B	01
48	404301	Bielle		A	B	01
49	442100	Outil		A	B	01
50	445506	Poignée		A	B	01
51	604700	Récupérateur		A	B	01
52	624033	Cendrier		A	B	01
53	808001	60 Poignée		A	B	01
54	900914	Levier de décendrage		A	B	01
55	181604	Tresse de céramique 10x4		A	B	0,50 m

