

«Éco»

635.10.01 Y

AF 10.01

N°	CODE	Désignation	Description
1	100939	X . . . . . X . . . . . Axe de tirage direct	Axis
4	109837	X . . . . . X . . . . . Charnière	Hinge
5	109360	. . . . . Cadre laiton	Door frame (brass)
5	806111	X . . . . . X . . . . . Cadre noir	Door frame (black)
6	109891	. . . . . X . . . . . Chenet	Andiron
8	134602	X . . . . . X . . . . . Goupille 4x35	Split pin 4x35
9	158615	X . . . . . X . . . . . Poignée	Handle
10	158618	X . . . . . X . . . . . Poignée	Handle
11	166034	X . . . . . X . . . . . Ressort d: 5 Lg 20	Spring
12	166046	X . . . . . X . . . . . Ressort	Spring
15	167315	X . . . . . X . . . . . Rondelle	Disc
16	188745	X . . . . . X . . . . . Verre néocéram 645x426x4	Neoceram glass 645x426x4
17	200134	X . . . . . X . . . . . Dessous	Base panel
18	221204	X . . . . . X . . . . . Gâche	Stricking plate
19	222522	X . . . . . X . . . . . Chicane	Flue baffle
20	224027	X . . . . . X . . . . . Cendrier	Ash pan
21	237002	X . . . . . X . . . . . Support tige	Rod support
22	240701	X . . . . . X . . . . . Palier	Bearing
23	271007	X . . . . . X . . . . . Attache	Attachment
24	274402	X . . . . . X . . . . . Cale de façade	Strenght plate
25	300109	X . . . . . X . . . . . Pied	Leg
26	300987	X . . . . . X . . . . . Poignée de porte	Door handle
27	301148	X . . . . . X . . . . . Porte de cendrier	Door ash pan
28	303838	X . . . . . X . . . . . Buse	Flue collar
29a	305120	X . . . . . X . . . . . Brique arrière gauche	Rear left brick
29c	305133	. . . . . X . . . . . Brique arrière gauche	Rear left brick
30a	306221	X . . . . . . . . . . Brique arrière droite	Rear right brick
30c	306242	. . . . . X . . . . . Brique arrière droite	Rear right brick
31	307415	X . . . . . . . . . . Grille de face	Face grate
32	309216	X . . . . . X . . . . . Grille à bois	Wood grate
33	309844	X . . . . . X . . . . . Façade	Front plate
34	310719	X . . . . . X . . . . . Côté haut gauche ou bas droit	Side right down or left up
35	310819	X . . . . . X . . . . . Côté haut droit ou bas gauche	Side right up or left down
36	319716	X . . . . . X . . . . . Support grille droit	Right support
37	320610	X . . . . . X . . . . . Clapet	Slap
38	322710	X . . . . . X . . . . . Support grille gauche	Left support
39	325305	X . . . . . X . . . . . Obturateur	Gasket
40	328102	X . . . . . X . . . . . Dôme	Dome
41	415504	X . . . . . X . . . . . Tisonnier	Poker
44	328212	. . . . . X . . . . . Protection avant	Safety system
45	445204	X . . . . . X . . . . . Palier	Bearing
46	800605	X . . . . . X . . . . . Axe de clapet	Flap pin
48	457049	X . . . . . X . . . . . Tige de commande	Air control rod
49	457045	X . . . . . X . . . . . Tige de manoeuvre	Air control rod
50	628904	X . . . . . X . . . . . Equerre de façade	Square
51	649300	X . . . . . X . . . . . Trappe de réglage	Manual air damper
-	988763	X . . . . . X . . . . . Porte vitrée complète	Complete main door
52	403713	X . . . . . X . . . . . Butée	Stop plate

**Pour toute commande de pièces détachées, indiquer :** le type et la référence de l'appareil, la désignation et le **code article** de la pièce, **l'indice de couleur** (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique) lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte.

Exemple : **Foyer « éco »**, réf. **635.10.01**, indice de couleur **Y**, poignée **158615**

