


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1. | 10462024001 - Tableau de commande | 13. | 1042200700 - Déprimomètre |
| 2. | 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité | 14. | 1044003400 - Motoréducteur vis sans fin |
| 3. | 1041004900 - Carte électronique neutre | 15. | 1040021000 - Ventilateur air chaud |
| 4. | 1042004400 - Sonde clixon | 16. | 1121119301 - Brûleur fonte |
| 5. | 1049200300 - Résistance d'allumage | 17. | 1184079710 - Cendrier |
| 6. | 1121119001 - Déflecteur de flamme | 18. | 1102029250 - Grille pour chute de cendres |
| 7. | 1184081810 - Extracteur fumées | 19. | 1121112001 - Plaque dos |
| 8. | 1532903900 - Module WI-FI | 00. | 1251114300 - Vitre en vitrocéramique |
| 9. | 1042003900 - Sonde air ambiant | 00. | 1090300510 - Joint vitre céramique |
| 10. | 1042004200 - Sonde T° fumées | 00. | 1090104710 - Joint porte |
| 11. | 1010009200 - Bague teflon | 00. | 1090811709 - Joint boîte fumée |
| 12. | 1010009000 - Bague laiton | 00. | 1090300710 - Joint extracteur fumées |