

# 4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : Le **type** et la **référence** de l'appareil, la désignation et le **code article** de la pièce, l'**indice de couleur** lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte.

**Exemple** : Poêle bois “Normandie Vision”, réf. **134 13 20**, couleur **Y**, côté droit **207835 QQ**.

		A = 134 13 20 Y	B = 134 13 20 L		
N°	Code	Désignation	A	B	Qté
1	200708	Fausse façade	A	B	01
2	326201	Suppl. de grille	A	B	01
3	205319	60 Habillage arrière	A	B	01
4	207704	EF Côté	A		01
4	207758	57 Côté gauche		B	01
5	207835	QQ Côté droit		B	01
5	209027	EF Côté droit	A		01
6	207911	60 Suppl. de côté.	A	B	01
7	228602	Équerre	A	B	01
8	230503	60 Équerre	A	B	01
9	241801	60 Support aimant	A	B	01
10	314303	60 Porte de cendrier	A		01
10	314303	77 Porte de cendrier		B	01
11	274403	60 Cale de façade	A	B	01
12	100902	Axe	A	B	02
13	259015	Patte de fixation.	A	B	04
14	300105	60 Pied av. droit ou arr. gauche	A		02
14	300105	77 Pied av. droit ou arr. gauche.		B	02
15	300217	60 Pied av. gauche ou arr. droit	A		02
15	300217	77 Pied av. gauche ou arr. droit.		B	02
16	300408	60 Dessous droit	A		01
16	300408	77 Dessous droit.		B	01
17	300505	60 Dessous gauche	A		01
17	300505	77 Dessous gauche		B	01
18	301504	60 Loquet de porte	A	B	03
19	301510	59 Loquet de porte	A		01
19	301510	64 Loquet de porte		B	01
20	301732	60 Rosace	A	B	02
21	352166	60 Dessus	A		01
21	352166	77 Dessus		B	01
22	302741	60 Suppl. de dessus	A		01
22	302741	77 Suppl. de dessus.		B	01
23	303507	60 Porte de chargement	A	B	01
24	303866	60 Buse.	A	B	01
25	305007	Brique	A	B	01
26	305206	Brique	A	B	01
27	305708	Suppl. de grille	A	B	01
28	307435	Grille de face	A	B	01
29	309211	Grille bois	A	B	01
30	359832	60 Façade	A	B	01
31	331131	60 Porte de foyer.	A		01
31	331131	77 Porte de foyer		B	01
31	989015	Porte de foyer complète	A		01
31	989016	Porte de foyer complète		B	01
32	310703	60 Côté droit	A	B	01
33	310803	60 Côté gauche	A	B	01
34	322303	60 Garniture	A		01
34	322303	77 Garniture		B	01
35	204908	Corps de foyer	A	B	01
36	323206	Chicane	A	B	01
37	323506	60 Garniture	A		01
37	323506	77 Garniture		B	01
38	323603	60 Garniture	A		01
38	323603	77 Garniture		B	01



A = 134 13 20 Y      B = 134 13 20 L

N°	Code	Désignation	Type	A	B	Qté
39	326600	Suppl. de chicane.		A	B	01
40	326900 . 60	Habillage		A		01
40	326900 . 77	Habillage			B	01
41	327000 . 60	Habillage		A		01
41	327000 . 77	Habillage			B	01
42	327100 . 60	Montant		A		01
42	327100 . 77	Montant			B	01
43	327101 . 60	Montant		A		01
43	327101 . 77	Montant			B	01
44	327103 . 60	Montant		A		01
44	327103 . 77	Montant			B	01
45	327201 . 60	Montant		A		01
45	327201 . 77	Montant			B	01
46	415505	Tisonnier		A	B	01
47	624052	Cendrier		A	B	01
48	100903	Axe.	16x8x6	A	B	02
49	100917	Axe de loquet	12x20 M7	A	B	01
50	100942	Axe de fermeture		A	B	04
51	101013	Aimant.		A	B	04
52	158618	Poignée		A	B	01
53	109711	Chaînette		A	B	01
54	109806	Charnière		A	B	02
55	109832	Charnière		A	B	02
56	122809	Écusson		A	B	01
57	134253	Galet		A	B	01
58	320201	Déflexeur gauche		A	B	01
59	158541	Poignée		A	B	01
60	158539	Poignée		A	B	01
61	166003	Ressort.	11x15	A	B	02
62	188860	Verre réfractaire	498X265X4	A	B	01
63	318201	Déflexeur droit		A	B	01
64	134701	Goupille cannelée	5x24	A	B	02
65	181602	Tresse de céramique	Ø 8	A	B	1,16 m
66	181614	Tresse de céramique	Ø 9,5	A	B	1,52 m
67	110405	Clou cannelé	6x35	A	B	01
68	400106	Axe		A	B	01
69	163716	Plaque signalétique.		A	B	01
70	261003	Écran			B	01
71	161025	Peinture de retouche	(L)		B	01
72	415504 . 60	Tisonnier		A	B	01
73	181604	Tresse de céramique.	10x4	A	B	0,24 m
74	134107	Gant de protection		A	B	01
75	181632	Joint adhésif.	Ø 6	A	B	1,35 m
76	808001 . ED	Poignée crochet		A	B	01
77	328503	Butée		A	B	02
78	442016	Obturateur.		A	B	01
79	216125	Conduit de circulation		A	B	01