

634 13 01 Y

634 13 03 Y

N°	CODE		Désignation	Description
1	100528	X	Thermostat unipolaire	Thermostat
2	100604	X	Attache bulbe	Bulb attachment
3	100915	X X	Axe de loquet	Lock pin
4	100931	X	Axe d'articulation	Stud
7	106090	X	Bloc de jonction porcelaine	Porcelain junction block
8	109164	X	Câblage	Wiring system
10	134701	X X	Goupille 5x24	Pin 5x24
12	134750	X X	Goupille 4x26	Pin 4x26
14	139228	X	Interrupteur	Changeover switch
15	157303	X X	Passe-fils	Wire casement
16a	158615	X	Poignée	Handle
16b	158618	X X	Poignée	Handle
17	165918	X	Résistance 1100 ohms	Electrical connection
20	166034	X X	Ressort 5x20	Spring 5x20
21	166035	X X	Ressort 13x40	Spring 13x40
22	167314	X X	Rondelle	Disc
23	181602	X X	Joint d 8	Rope d 8
24	188510	X	Ventilateur	Fan
25	188729	X X	Verre néocéram 625x440x4	Neoceram glass
26	109833	X X	Gond	Door hinge
28	260550	X	Ecran ventilateur	Fan screen
29	200130	X X	Dessous	Base
30	217108	X X	Enveloppe	Shell
31	217202	X X	Dessus enveloppe	Shell top
32	221200	X X	Gache	Stricking plate
33	222513	X X	Chicane	Flue baffle
35	649300	X X	Trappe de réglage	Manual air damper
37	269402	X X	Déflexeur	Baffle plate
38	670401	X	Régulateur d'air	Manual air damper
39	271007	X X	Attache	Attachment
40	300107	X X	Pied	Leg
41	300982	X X	Poignée de porte	Door handle
42	301147	X X	Porte de cendrier	Ash pan door
43	301511	X X	Loquet de porte	Door lock
44	302131	X X	Dessus	Top plate
45	303207	X X	Manette de réglage	Regulating knob
46	303830	X X	Buse	Flue collar
47	305115	X X	Brique arrière droite	Rear brick (right)
48	306216	X X	Derrière (brique gauche)	Back plate (left)
49	306802	X	Buse d'air	Air flue collar
50	307415	X X	Grille de face	Face grate
51	309216	X X	Grille à bois	Wood grate
52	309835	X X	Façade	Front plate
53	310709	X X	Côté	Side
54	310809	X X	Côté	Side
55	319710	X X	Support grille droit	Right grate support
56	320613	X X	Clapet	Flap
57	322706	X X	Support grille gauche	Left grate support
58	323511	X X	Garniture droite	Right decorative plate
59	323608	X X	Garniture gauche	Left decorative plate
60	325302	X X	Obturbateur	Gasket
62	400621	X X	Axe de clapet	Flap pin
63	415504	X X	Tisonnier	Poker
64	624034	X X	Cendrier	Ash pan
65	806101	X X	Cadre	Door frame
66	808001	X X	Poignée crochet	Hand tool
67	189107	X X	Vis d 10 en laiton	Brass screw d 10
68	403713	X X	Butée	Block stop
69	236120	X X	Plaque d'obturation	Blanking plate

Utilisation du catalogue : Repérer sur la vue éclatée la pièce à commander. Avec le n° de la pièce, se reporter à la nomenclature pour trouver la désignation et le code article.

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

Exemple : Insert, réf. 634.13.01 Y, garniture droite 323511



FONDERIES FRANCO-BELGES, 59660 Merville, tél: 28.43.43.43, telex: 132273F, télécopie: 28.43.43.99, RC Hazebrouck 445 750 565 B

