


5.3 Liste des pièces de rechange



1. 1046202400 - Tableau de commande
2. 1041003500 - Carte électronique neutre
3. 1044002400 - Motoréducteur vis sans fin
4. 1040021000 - Ventilateur air chaud
5. 1049200300 - Résistance d'allumage
6. 1042003900 - Sonde air ambiant
7. 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité
8. 1184080500 - Kit Transmetteur KCC

9. 1042004400 - Sonde clixon
10. 1042200700 - Déprimomètre
11. 1121114201 - Diffuseur de flamme
12. 1121114101 - Brûleur fonte
13. 1184018210 - Extracteur des fumées
14. 1042004100 - Sonde T° fumées
15. 1251114300 - Vitre en vitrocéramique