


Insert 642



Insert 642

- 3659 – Aile de pommelle à souder
- 3660 – Aile de pommelle à visser
- 4144 – Arrière habillage
- 3831 – Bandeau ou grille inférieure
- 4147 – Berceau
- 3787 – Boîtier de cendrier socle
- 3661 – Broche de charnière
- 3962 – Câble électrique
- 4136 – Cadre de porte de foyer
- 3849 – Cendrier
- 3226 – Chape
- 3288 – Charnière de porte de cendrier
- 3768 – Chenet droit
- 3769 – Chenet gauche
- 4132 – Contre-cadre
- 4091 – Côté droit en fonte
- 4090 – Côté gauche en fonte
- 4143 – Côté habillage droit
- 4142 – Côté habillage gauche
- 4029 – Echangeur
- 4392 – Ecrou de support avant
- 4041 – Equerre d'étanchéité
- 2427 – Fixation de vitre (support)
- 3827 – Fronton
- 3767 – Grille de décendrage
- 3972 – Inverseur
- 3810 – Levier de support avant
- 2630 – Main froide
- 4146 – Montant droit
- 4145 – Montant gauche
- 4092 – Plaque d'âtre
- 3809 – Plaquette de réglage d'air (support avant)
- 2429 – Plot pour vitre
- 3291 – Poignée de porte de cendrier
- 3308 – Poignée de porte vitrée
- 3854 – Porte de cendrier
- 2412 – Ressort de support avant
- 3763 – Sole
- 3811* – Support avant (ensemble)
- 3802 – Support avant (pièce détachée)
- 3783 – Support chenet
- 3959 – Ventilateur
- 2129 – Vis de support avant
- 4104 – Vitre vitrocéramique (308 × 589)
- 4155 – Emballage

* pièce ne figurant pas sur la vue éclatée.