



## Cameo Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster
0109	Halteklammer für Sichtfenster
0155	Magnet für Aschkastenvortür
0155	Magnet für Aschekasten
0180	Warmhaltefach
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier der Feuerraumtür
0207	Schließhaken Feuerraumtür
0208	Gegenlager der Feuerraumtürverriegelung (korpusseitig)
0210	Welle Feuerraumtürverriegelung
0211	Feder der Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge für Rüttelrost
0223	Gussmulde
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost
0260 l	Halteplatte links der Seitennatursteine
0260 r	Halteplatte rechts der Seitennatursteine
0263	Haltewinkel für Seitensandstein
0265	Gewindestift-Set
0305	Griff Feuerraumtür
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
0350 10	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0405	Gestänge-Primärluft
0406	Gestänge-Sekundärluft
0408	Sekundärluft-Klappe
0500	Aschekasten
0502	Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
0520	Aschkastenvortür kompl. (außen)
0522	Scharnier der Aschkastenvortür (außen)
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	Feuerraumwand Ecke links
0600 d	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 e	Feuerraumwand hinten
0600 f	Heizgasumlenkplatte oben
0600 g	Heizgasumlenkplatte unten
0605	Feuerraumauskleidung kompl.
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0685	Abstrahlblech
2001	Aufbau DVD
2002	Handschuh
9311	Decksandstein links
9312	Decksandstein rechts
9320	Seitensandstein
9331	Warmhaltefachsandstein links
9332	Warmhaltefachsandstein rechts
9301	Sandsteinpaket