




Issue H



| Item | Número | Description |
|------|-------------|-------------------------------------|
| * | 008/FW29 | Colle de joint de porte |
| * | 008/EW45 | Joint pour vitre |
| * | 008/EW35S | Kit de joints de porte (avec colle) |
| 4 | 006/FW30 | Vitre vitrocéramique (avec joint) |
| 6 | 004/EW23 | Pattes de fixation de vitres |
| 7 | 008/FW27 | Gond |
| 8 | 008/FW28 | Gond |
| 9 | 008/BW39/S | Jeu d'axes de charnière |
| 10 | 008/BW40/S | |
| 11 | 008/BW41/A | |
| 12 | 008/BW42/A | |
| 13 | 002/HV12 | |
| 14 | 008/BW43L | |
| 15 | 008/BW43R | |
| 16 | 002/CG06 | Bouton de tige de criblage |
| 17 | 002/BW20 | Poignée pour cendrier et criblage |
| 18 | 002/BW26 | Poignée de porte |
| 19 | 012/EW27 | |
| 20 | 008/BW50 | Bouton de thermostat |
| 21 | 002/EW07 | Pare bûches |
| 22 | 002/EW08 | Barre approfondissant |
| 23 | 010/EW32 | Défecteur |
| 24 | 010/EW31 | Défecteur |
| 27a | 011/EW29/S | Ensemble de briques réfractaires |
| 28 | 002/EW15 | Plaque de foyer latérale |
| 29 | 002/EW16 | Grille d'amenée d'air arrière |
| 30 | 002/CG01 | Barre de grille |
| 30a | 002/CG01S11 | Ensemble de barres de grille (11) |
| 31 | 004/EW17 | Cendrier |
| 32 | 004/EW19 | Plat de perte de cendre |

| Item | Número | Description |
|------|-------------|------------------------------------|
| 33 | 002/EW30 | Barre de support de la grille |
| 34 | 012/EW33 | Barre d'actionnement de la grille |
| 35 | 012/CG04 | Tige de criblage |
| 36 | 012/CG05 | Tige intermédiaire |
| 37 | 002/CG07 | |
| 38 | 002/CG08 | |
| 39 | 012/BW27 | |
| 40 | 008/BW49 | Thermostat |
| 41 | 008/FW48 | Thermostat |
| 41a | 008/BW57 | Volet de thermostat |
| 42 | 013/175/175 | Obturbateur sortie |
| 43 | 004/BW46 | |
| 44# | 005/EW05L | |
| 45# | 005/EW05R | |
| 46# | 005/EW06F | |
| 47# | 005/EW06L | |
| 48# | 005/EW06R | |
| 49# | 003/EW01 | |
| 50# | 003/EW02 | |
| 51# | 003/EW03 | |
| 52# | 003/EW04/1 | |
| 53# | 003/EW04/2 | |
| 54# | 003/EW09 | |
| 55 | 001/EW10 | Foyer d'acier industriel monobloc |
| 56 | 009/CW40B/A | |
| 57 | 012/BW45 | |
| 58 | 002/CH12A | Buse de sortie en fonte |
| 58# | 003/CH12A | |
| 59* | 010/EW51 | Porteur de cendre (optionnel) |
| 60* | 008/TH02/L | Thermostat de pipe de basse limite |

Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.
Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

