


Fabio ECOplus Ersatzteile





Fabio ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr. Bezeichnung

| | |
|---------|---|
| 0100 | Sichtfenster der Feuerraumtür |
| 0109 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 0155 | Magnet für Aschekastenvortür |
| 0200 | Feuerraumtür kompl. |
| 0205 a | Scharnier oben für Feuerraumtür |
| 0205 b | Scharnier unten für Feuerraumtür |
| 0208 | Gegenlager der Feuerraumtür |
| 0211 | Feder für Feuerraumtür |
| 0218 | Konvektionsluftgitter |
| 0220 | Rüttelrost |
| 0222 | Gestänge für Rüttelrost |
| 0223 | Gussmulde |
| 0231 | Betätigungsknauf für Rüttelrost |
| 0231 | Betätigungsknauf für Sekundärluft |
| 0260 | Kachel-Stein-Halteschiene |
| 0262L | Seitenkachel/stein Höhennivellierung links |
| 0262R | Seitenkachel/stein Höhennivellierung rechts |
| 0263 | Halteprofil (kurz) für Seitenverkleidung |
| 0265 | Gewindestift-Set Höhennivellierung |
| 0303 | Griffstück |
| 0332 | Griffhülse |
| 0350 05 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus |
| 0350 12 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 0350 12 | Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen |
| 0350 37 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr |
| 0350 49 | Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus |
| 0400 | Betätigungsknauf-Primärluft |
| 0403 | Primärluft-Automat |
| 0404 | Sekundärluft-Schieber |
| 0430 | Streckgitter mit Primärluft-Skala |
| 0500 | Aschekasten |
| 0502 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| 0520 | Aschekastenvortür |
| 0522 a | Scharnier oben Aschekastenvortür |
| 0522 b | Scharnier unten Aschekastenvortür |
| 0685 | Abstrahlblech hinten |
| 0686 | Konvektionsluftmantel |
| 0291 | Haltewinkel für Kachel-Stein-Halteschiene |
| 2001 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| 2002 | Handschuh |
| 9001 | Kachel Paket |
| 9011 | Deckkachel (Obersims) links |
| 9012 | Deckkachel (Obersims) rechts |
| 9020 | Seitenkachel links/rechts |
| 9031 | Warmhaltefachkachel links |
| 9032 | Warmhaltefachkachel recht |
| 9201 | Naturstein Paket |
| 9211 | Decknaturstein (Obersims) links |
| 9212 | Decknaturstein (Obersims) rechts |
| 9220 | Seitennaturstein links/rechts |
| 9231 | Warmhaltefachnaturstein links |
| 9232 | Warmhaltefachnaturstein recht |

Feuerraumauskleidung

| | |
|----------|--|
| Kurz-Nr. | Bezeichnung |
| 0600 a | Feuerraumwand seitlich links vorn |
| 0600 b | Feuerraumwand seitlich rechts vorn |
| 0600 c | Feuerraumwand hinten links |
| 0600 d | Feuerraumwand hinten rechts |
| 0600 es | Filter links/rechts |
| 0600 f | Feuerraumboden unten vorn |
| 0600 g | Feuerraumwand seitlich rechts hinten |
| 0600 i | Feuerraumwand seitlich links hinten |
| 0600 k | untere Heizgasumlenkplatte |
| 0605 | Feuerraumwand-Paket |
| 0611 | Halteschiene der Filter |
| 0660 | obere Heizgasumlenkplatte(Stahl) (Rauchgasumlenkplatte) |



2001



Handschuh

2002



0502



Bedienungswerkzeug
"Kalte Hand"