


Ersatzteile Hark 17 WW



Hark 17 WW Ersatzteilliste

Pos Bezeichnung	Pos Bezeichnung
1 Deckkachel (Obersims) links	41 Feuerraumwand seitlich links
2 Deckkachel (Obersims) rechts	42 Feuerraumwand hinten links/rechts
3 Warmhaltefachkachel links	43 Feuerraumwand seitlich rechts
4 Warmhaltefachkachel rechts	44 Feuertraumwand-Paket
5 Seitenkachel links/rechts	45 Scharnier Warmhaltefach-Glastür, verchromt
6 Seitenkachel mit Konvektionsluftöffnungen l/r	Scharnier Warmhaltefach-Glastür, vergoldet
Kachel Paket	46 Scheibe für Warmhaltefach
7 Z-Feder	47 Griff Warmhaltefach Glastür, verchromt
8 Konvektionsluftgitter	Griff Warmhaltefach Glastür, vergoldet
9 Abdeckgitter (hinten)	48 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
10 Gewindestift-Set Höhennivellierung	49 Sichtfenster
11 Warmhaltefach (ohne Tür)	50 Scharnier für Feuerraumtür kompl.
12 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr	oberes Scharnier
13 Abstrahlblech	unteres Scharnier
14 Magnet für Warmhaltefach Glastür	Torsionsfeder
15 Kachelhalteleiste vorne links/rechts	Splint
Dichtband für vordere Kachelhalteleiste	51 Feuerraumtürgriff schwarz
16 Kachelhalteleiste hinten links/rechts	Feuerraumtürgriff verchromt
17 Gussmulde	Feuerraumtürgriff vergoldet
18 Rüttelrost	52 Schließzunge
19 Stehrost (Holzfänger)	53 Dichtung für Sichtfenster
20 Magnet für Aschekastenvortür	54 Dichtung für Feuerraumtür
21 Seitenkachel-Höhennivellierung rechts	55 Feuerraumtür kompl.
Seitenkachel-Höhennivellierung links	Feuerraumtür ohne Scheibe schwarz
25 Dichtung Aschekastenklappe (innen)	Feuerraumtür ohne Scheibe verchromt
26 Drehgriff Aschekastenklappe (innen)	Feuerraumtür ohne Scheibe vergoldet
Schließzunge Aschekastenklappe (innen)	Feuerraumtür ohne Scheibe vermessing
27 Aschekastenklappe (innen) kompl.	56 Scharnier Aschekastenvortür (außen)
30 Betätigungsknauf-Primärluft	57 Aschekastenvortür kompl. (außen)
31 Primärluft-Skala	58 Ziergitter für Aschekastenvortür, verchromt
32 Primärluft-Automat	Ziergitter für Aschekastenvortür, vergoldet
33 Aschekasten	59 Anheizautomat
34 Betätigungsknauf für Rüttelrost	60 Verbrennungsluftkasten
Gestänge für Rüttelrost	61 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
35 Betätigungsknauf-Sekundärluf	Handschuh
36 Sekundärluft-Skala	Aufbau-Video für Kaminöfen
37 Sekundärluft-Schieber	Ofenspray silber-grau 150 ml
40 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)	