


Hark 34 Ersatzteile



- | | | |
|--|--|--|
| 1 Konvektionsluftgitter, rund (Teerost) | 11 Holzlegefachkachel/stein
Kachel
Speckstein
Granit | 34 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung |
| 2 Konvektionsluftgitter, u-förmig | | 35 Primärluft-Skala |
| 3 Deckkachel/stein (Obersims) links
Kachel
Speckstein
Granit | | 36 Primärluft-Automat |
| 4 Deckkachel/stein (Obersims) rechts
Kachel
Speckstein
Granit | Kachelpaket
Specksteinpaket
Granitpaket | 37 Verlängerungsgestänge für Einstelleinrichtung |
| 5 Warmhaltefachkachel/stein links
Kachel
Speckstein
Granit | 12 Holzlegefachblech | 38 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost |
| 6 Warmhaltefachkachel/stein rechts
Kachel
Speckstein
Granit | 13 Heizgasumlenkplatte, unten
(Rauchgasumlenkplatte) | 39 Betätigungsknauf-Sekundärluft
Einstelleinrichtung |
| 7 Seitenkachel/stein (links/rechts)
Kachel
Speckstein
Granit | 14 Halterahmen für Heizgasumlenkplatte | 40 Sekundärluft-Skala |
| 8 Seitensimskachel/stein (links/rechts)
Kachel
Speckstein
Granit | 15 Feuerraumwand seitlich links | 43 Dichtung für Feuerraumtür |
| 9 Frontsockelkachel/stein links (Vordersims)
Kachel
Speckstein
Granit | 16 Feuerraumwand hinten links/rechts | 44 Halblech für Sichtfenster
(Scheibeninnenrahmen) |
| 10 Frontsockelkachel/stein rechts (Vordersims)
Kachel
Speckstein
Granit | 17 Feuerraumwand seitlich rechts
Feuerraumauskleidung kompl. | 45 Scharnier für Feuerraumtür kompl.
oberes Scharnier
unteres Scharnier
Torsionsfeder
Splint |
| | 18 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus | 46 Dichtung für Sichtfenster |
| | 19 Heizgasumlenkplatte Stahl (oben) | 47 Sichtfenster |
| | 20 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 48 Feuerraumtür kompl. |
| | 21 Deckplattenaufnahme | 49 Feuerraumtürgriff |
| | 22 Abstrahlblech | 50 Schließzunge |
| | 23 Kachelhalteleiste hinten rechts | 51 Bindeckel |
| | 24 Kachelhalteleiste hinten links | 52 Verbrennungsluftkasten |
| | 25 Gussmulde mit Rüttelrost | 53 Winkelblech für Speckstein/Granit-Decksteine |
| | 26 Rüttelrost | 81 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| | 27 Stehrost (Holzfänger) | 83 Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| | 28 Seitensims (links/rechts) | 84 Handschuh |
| | 29 Frontsockel | 94 Sekundärlufteinstelleinrichtung |
| | 30 Aschekasten | |
| | 31 Aschekastenklappe kompl. | |
| | 32 Dichtung Aschekastenklappe | |
| | 33 Drehgriff Aschekastenklappe | |