


Hark 38 GT Einzelteile



Hark 38 GT

Einzelteilliste

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Deckkachel/stein (Obersims) links | 25 | Feuerraumtür komplett |
| 2 | Deckkachel/stein (Obersims) rechts | 26 | Feder der Feuerraumtür |
| 3 | Seitenkachel/stein (links/rechts) | 27 | Betätigungsknauf für Rüttelrost |
| 4 | Warmhaltefachkachel/stein | 28 | Gestänge für Rüttelrost |
| 5 | Holzlegefachkachel/stein links | 29 | Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung |
| 6 | Holzlegefachkachel/stein rechts
Kachel-/Steinpaket | 30 | Sekundärluft-Skala |
| 7 | oberer Specksteinhaltewinkel | 31 | Sekundärluft-Schieber |
| 8 | Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr | 32 | Bügelgriff für Aschekasten |
| 9 | Abstrahlblech | 33 | Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung |
| 10 | Verbindungsstift für Seitenspecksteine | 34 | Primärluft-Skala |
| 11 | Gegenlager der Feuerraumtürverriegelung | 35 | Primärluft-Automat |
| 12 | Stehrost (Holzfänger) | 36 | Gestänge für Primärluft-Automat |
| 13 | Aschekasten
Dichtung Aschekasten/Ofenkörper | 37 | Heizgasumlenkplatte |
| 14 | Seitenverkleidung-Höhennivellierung | 38 | Feuerraumwand links/rechts |
| 15 | Halteprofil für Seitenkachel | 39 | Feuerraumwand Ecke links/rechts |
| 16 | Halteschiene für Seitenkachel | 40 | Feuerraumwand hinten
Feuerraumwand-Paket |
| 17 | Scharnier der Feuerraumtür | 44 | Gussmulde |
| 18 | Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür | 45 | Rüttelrost |
| 19 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) | 47 | Holzfacheinlegeblech |
| 20 | Sichtfenster | 48 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| 21 | Dichtung für Feuerraumtür/Ofenkörper | 49 | Handschuh |
| 22 | Feuerraumtürgriff | 50 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| 23 | Schließhaken Feuerraumtür | 54 | Gewindestift-Set |
| 24 | Welle-Feuerraumtürverriegelung | 55 | Unterlegblech für Warmhaltefachkachel/-stein |