



Hark 48 Ersatzteilliste

- 1 Deckkachel/stein (Obersims) links
Kachel
Speckstein
- 2 Deckkachel/stein (Obersims) rechts
Kachel
Speckstein
- 3 Warmhaltefachkachel/stein
Kachel
Speckstein
- 4 Seitenkachel/stein (links/rechts)
Kachel
Speckstein
Seitenverkleidung aus Stahlblech
Kachel Paket
Kachel Paket bei Metallseitenverkleidung:
Speckstein Paket
Speckstein Paket bei Metallseitenverkleidung
- 5 Halteprofil (kurz) für Seitenverkleidung
- 6 Halteschiene für Seitenverkleidung
- 7 Heizgasumlenkplatte Stahl (oben)
- 8 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- 9 Auflageschiene für Deckkachel/stein
- 10 Abstrahlblech hinten
- 11 Specksteinhaltewinkel oben
- 12 Verbindungsstift für Seitenspecksteine
- 13 Seitenkachel-Höhennivellierung
Seitenstein-Höhennivellierung
- 14 Schloss (Schließblech am Korpus)
- 15 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
- 16 Primärluft-Skala
- 17 Primärluft-Automat
- 18 Scharnier, oben für Feuerraumtür
- 19 Dichtung für Sichtfenster
- 20 Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung
- 21 Sekundärluft-Schieber
- 22 Dichtung für Feuerraumtür
- 23 Sichtfenster
- 24 Drehgriff für Feuerraumtür
- 25 Schließzunge Feuerraumtür
- 26 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 27 Scharnier, unten für Feuerraumtür
- 28 Vorklappe für Primärluft Einstelleinrichtung
- 29 A1-Zugfeder für Feuerraumtür
Feuerraumtür kompl.
- 30 untere Heizgasumlenkplatte (unten)
- 31 Feuerraumwand hinten (links/rechts)
- 32 Feuerraumwand seitlich links hinten
- 33 Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
- 34 Feuerraumwand seitlich rechts hinten
- 35 Rost (Planrost)
- 36 Aschekasten
- 37 Feuerraumboden links
- 38 Feuerraumboden vorn/hinten
- 39 Feuerraumboden rechts
Feuerraumauskleidung komplett
- 40 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-Video für Kaminöfen