




Hark 57 ECOplus Specksteinverkleidung


Montage der Lasche an den Seitenspeckstein



Montage der Seitenspecksteine



Hark 57 ECOplus
Kachelverkleidung




Hark 57 ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr. Bezeichnung


0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0155	Magnet für Aschekastenvortür
0200	Feuerraumtür kompl.
0205 a	Oberes Scharnier für Feuerraumtür
0205 b	Unteres Scharnier für Feuerraumtür
0208	Gegenlager der Feuerraumtür
0211	Feder für Feuerraumtür
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge für Rüttelrost
0223	Gussmulde
0224	Sekundärluftleitblech
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost
0231	Betätigungsknauf für Sekundärluft
0257	Z-Feder
0260	Kachel/Stein-Halteleiste hinten
0262 l	Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung links
0262 r	Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung rechts
0264	Lasche
0265	Gewindestift-Satz
0266	Verbindungsstift
0302	Griff kompl.
0332	Griffhülse
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0350 49	Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
0400	Betätigungsknauf-Primärluft
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärluft-Schieber
0430	Streckgitter mit Primärluft-Skala
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0520	Aschekastenvortür
0522 a	Scharnier oben Aschekastenvortür
0522 b	Scharnier unten Aschekastenvortür
0685	Abstrahlblech hinten
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
9001	Kachel Paket
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel links/rechts
9031	Warmhaltefachkachel links
9032	Warmhaltefachkachel rechts
9201	Specksteinpaket
9211	Deckspeckstein (Obersims) links
9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
9220	Seitenspeckstein links/rechts
9231	Warmhaltefachspeckstein links
9232	Warmhaltefachspeckstein rechts

Schraubensicherung des Türgriffs



Feuerraumauskleidung

Kurz-Nr.	Bezeichnung
0600 a	Feuerraumwand seitlich links vorn
0600 b	Feuerraumwand seitlich rechts vorn
0600 c	Feuerraumwand hinten links
0600 d	Feuerraumwand hinten rechts
0600 es	Filter links/rechts
0600 f	Feuerraumboden unten vorn
0600 g	Feuerraumwand seitlich rechts hinten
0600 i	Feuerraumwand seitlich links hinten
0600 k	untere Heizgasumlenkplatte
0605	Feuerraumwand-Paket
0611	Halteschiene der Filter
0660	obere Heizgasumlenkplatte (Stahl) (Rauchgasumlenkplatte)



0502


Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"

2001



Handschuh
2002

035049



0500