




Kurz-Nr. Bezeichnung

0100	Sichtfenster
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0110	Scheibe für Warmhaltefach
0150	Scharnier Warmhaltefach-Glastür
0155	Magnet für Warmhaltefach-Glastür
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Schließblech der Feuerraumtür
0208	Gegenlager für Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig
0220	Rüttelrost
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge
0222	Gestänge für Rüttelrost
0223	Gussmulde
0225	Einbaurahmen Konvektionsluftgitter (Deckplattenaufnahme)
0231	Bedienknopf
0231	Griff der Warmhaltefachtür
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)
0251	Frontsockel
0252	Seitensockel (links/rechts)
0260	Kachel/stein Halteleiste hinten oben
0260	Kachel/stein Halteleiste hinten unten
0262	Höhennivellierung Seitenkacheln/stein
0264	Leiste mit Andruckfedern für Seitenkachel
0306	Griff der Feuerraumtür
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknopf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung
0410	Anheizeinrichtung
0415	Bedienknopf f. Anheizeinrichtung
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“


Kurz-Nr. Bezeichnung

0510	Aschekastenklappe kompl.
0511	Drehgriff Aschekastenklappe
0512	Schließzunge Aschekastenklappe
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	Feuerraumwand mitte unten
0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0600 es	Filter links/rechts
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0600 l	Heizgasumlenkplatte oben
0611	Befestigungsteller
0620	Tertiärluftkanal
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0675	Blindeckel
0680	Verbrennungsluftkasten
0681	Verbrennungsluftstutzen mit Absperrklappe
0682	Gestänge für Verbrennungsluftabsperrklappe
0685	Abstrahlblech
0722	Holzlegefachblech
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
2003	Handfeger
9001	Kachelpaket
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel (links/rechts)
9031	Warmhaltefachkachel links
9032	Warmhaltefachkachel rechts
9040	Holzlegefachkachel
9051	Vordersimskachel links
9052	Vordersimskachel rechts
9060	Seitensimskachel (links/rechts)
9201	Specksteinpaket
9211	Deckspeckstein (Obersims) links
9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
9231	Warmhaltefachspeckstein links
9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
9240	Holzlegefachspeckstein
9251	Vordersimsspeckstein links
9252	Vordersimsspeckstein rechts
9260	Seitensimsspeckstein (links/rechts)

## Feuerraumaufbau ECOplus




## Verbrennungsluftabsperrruppe




## Anheizeinrichtung

0410 Teile der Anheizeinrichtung



Bedienknopf mit Verlängerung für Primärlufteinstelleinrichtung und Sekundärlufteinstelleinrichtung



## Sekundärlufteinstelleinrichtung

