

## Hark 70 Einzelteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteschrauben des Sichtfensters
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier der Feuerraumtür
- 0207 Schließzungen mit Stange
- 0208 Gegenlager Feuerraumtür
- 0211 Feder
- 0220 Planrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0231 Betätigungsknauf für Drehvorrichtung
- 0256 Stellfuß
- 0304 Griff der Feuerraumtür
- 0350 10 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 32 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0400 Betätigungsknauf Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0400 Betätigungsknauf Primärlufteinstelleinrichtung
- 0403 Primärluftautomat
- 0404 Sekundärluftschieber
- 0405 Gestänge Primärlufteinstelleinrichtung
- 0406 Gestänge Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0459 Antirutschmatte
- 0500 Aschekasten
- 0600 d Feuerraumwand hinten oben
- 0600 e Heizgasumlenkplatte unten
- 0600 f Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
- 0600 g Feuerraumwand seitlich links hinten
- 0600 h Feuerraumwand seitlich rechts hinten
- 0600 i Feuerraumwand hinten links/rechts unten
- 0600 j Heizgasumlenkplatte oben links/rechts
- 0605 Feuerraumwände kompl.
- 0724 Konvektionsluftgitter
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

Ansicht nach abgenommenem Konvektionsluftgitter von oben in den Ofen

