


Hark 71

Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Innenrahmen
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnierbügel
- 0207 Schließblech Feuerraumtür
- 0207 Schließblech Aschekastenklappe
- 0208 Gegenlager Feuerraumtür
- 0211 Feder
- 0220 Planrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0256 Stellfüße
- 0305 Griff
- 0350 03 Dichtung Sichtfenster/Außenrahmen
- 0350 03 Dichtung Sichtfenster/Innenrahmen
- 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0350 05 Dichtung Aschekastenklappe
- 0350 10 Dichtung Ofenkörper/Außen-Innenrahmen
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknauf Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0400 Betätigungsknauf Primärlufteinstelleinrichtung
- 0403 Primärluftautomat
- 0404 Sekundärluftschieber
- 0405 Welle Primärlufteinstelleinrichtung
- 0406 Welle Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0510 Aschekastenklappe kompl.
- 0513 Gegenlager Aschekastenklappe


- 0710 Seitenverkleidung
- 0711 Außenrahmen für Sichtfenster
- 0720 Konvektionsluftgitter
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh



- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0601 a Feuerraumwand links-vorn
- 0601 b Feuerraumwand links-hinten
- 0601 c Feuerraumwand rechts
- 0601 d Feuerraumwand hinten-unten
- 0601 e Feuerraumwand hinten-oben
- 0601 f Heizgasumlenkplatte unten
- 0601 g Heizgasumlenkplatte oben links/rechts
- 0601 i Feuerraumwand der Feuerraumtür
- 0606 Feuerraumwände kompl.

Hark 71

Natursteinverkleidung



Befestigungsmaterial

- 8 x Gewindestift M8x20
- 24 x Gewindestift M8x40
- 2 x Winkel 1/2
- 8 x Winkel
- 8 x Lasche A
- 1 x Lasche B
- 1 x Lasche C
- 61 x Schraube M5x10
- 61 x U-Scheibe groß
- 61 x U-Scheibe klein

