


Kurz-Nr.	Bezeichnung
0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0155	Magnet für Aschekastenvortür
0200	Feuerraumtür kompl.
0205 a	Oberes Scharnier für Feuerraumtür
0205 b	Unteres Scharnier für Feuerraumtür
0208	Gegenlager Feuerraumtür
0211	Feder für Feuerraumtür
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge für Rüttelrost
0223	Gussmulde
0231	Bedienknopf
0257	Z-Feder
0260	Kachelhalteleiste hinten links/rechts
0262 l	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung links
0262 r	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung rechts
0265	Gewindestift-Satz
0303	Griff kompl.
0332	Griffhülse
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0350 49	Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
0400	Betätigungsknauf-Primärluft
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärluft-Schieber
0430	Streckgitter mit Primärluft-Skala
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0520	Aschekastenvortür kompl. (außen)
0522 a	Scharnier oben Aschekastenvortür
0522 b	Scharnier unten Aschekastenvortür
0601 a	Feuerraumboden unten vorn
0601 b	Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
0601 c	Feuerraumwand seitlich links/rechts hinten
0601 d	Feuerraumwand links/rechts hinten
0601 u	Heizgasumlenkplatte
0606	Feuerraumwand-Paket
0685	Abstrahlblech hinten
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
9001	Kachel Paket
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel links/rechts
9420	Metallseitenverkleidung

## Feuerraumauskleidung

- 0601 a Feuerraumboden unten vorn
- 0601 b Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
- 0601 c Feuerraumwand seitlich links/rechts hinten
- 0601 d Feuerraumwand (Rückwandstein) links/rechts hinten
- 0601 u Heizgasumlenkplatte
- 0605 Feuerraumwand-Paket



## Schraubensicherung des Türgriffs

