





# Roma GT ECOplus Ersatzteile



# Roma GT ECOplus Ersatzteilliste

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0110 Scheibe für Backfachtür
- 0120 Scheibe für Backfachfenster
- 0129 Halterung für Backfachfenster
- 0150 Scharnier Backfachtür
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0155 Magnet für Backfachtür
- 0156 Gegenhalter für Magnet
- 0180 Backfach-Einsatz
- 0184 Backfachtür komplett
- 0185 obere/untere Cordieritplatte Backfach
- 0186 Thermometer für Backfachtür
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0207 Schließblech der Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0218 Konvektionsluftgitter, u-förmig
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge Rüttelrostbetätigung
- 0223 Gussmulde
- 0231 Bedienknopf
- 0231 Griff für Backfachtür
- 0260 hl Kachelhalteleiste hinten links
- 0260 hr Kachelhalteleiste hinten rechts
- 0260 vl Kachelhalteleiste vorne links
- 0260 vr Kachelhalteleiste vorne rechts
- 0262 l Höhengnivellierung der Seitenkacheln/-steine links
- 0262 r Höhengnivellierung der Seitenkacheln/-steine rechts
- 0265 Gewindestifte-Satz
- 0302 Griff der Feuerraumtür
- 0350 05 Dichtband Aschekastenklappe (innen)
- 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 06 Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0350 06 Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 11 Dichtung für Backfachtürscheibe
- 0350 19 Dichtung für Backfachfenster
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0510 Aschekastenklappe (innen) kompl.
- 0511 Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
- 0515 Abstrahlblech der Aschekastenklappe
- 0520 Aschekastenvortür (außen)
- 0522 Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
- 0600 a Feuerraumwand links
- 0600 b Feuerraumwand rechts
- 0600 c Feuerraumwand mitte unten
- 0600 d Feuerraumwand mitte oben
- 0600 g Feuerraumwand Ecke links
- 0600 i Feuerraumwand Ecke rechts
- 0600 es Filter links/rechts
- 0620 Tertiärluftkanal
- 0660 Heizgasumlenkplatte
- 0678 Deckel für Verbrennungsluftkasten
- 0681 Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0685 Abstrahlblech
- 0701 Revisionsdeckel mit Dichtung
- 0705 Frontblende
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 2004 Schaber zur Reinigung des Backfachs
- 9001 Kachelpaket kompl.
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel (links/rechts)
- 9201 Specksteinpaket kompl.
- 9211 Deckspeckstein (Obersims) links
- 9212 Deckspeckstein (Obersims) rechts
- 9220 Seitenspeckstein (links/rechts)

