



## Ersatzteilliste

- |    |  |    |  |    |                                    |
|----|--|----|--|----|------------------------------------|
| 1  | Deckkachel (Obersims) links                        | 15 | Primärluft-Skala                                   | 43 | Griffhülse                         |
| 2  | Deck-Naturstein (Obersims) links                   | 16 | Primärluft-Automat                                 | 44 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 3  | Deck-Naturstein (Obersims) rechts                  | 17 | Betätigungsknauf für Rüttelrost                    | 45 | Feder der Feuerraumtür             |
| 4  | Abstrahlblech oben                                 | 18 | Gestänge für Rüttelrost                            | 46 | Feuerraumtür kompl.                |
| 5  | Gewindestifte Höhennivellierung                    | 20 | Aschekasten  | 47 | Feuerraumtür ohne Scheibe          |
| 6  | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr                    | 28 | Magnet für Aschekasten                             | 48 | Scharnier oben Aschekastenvortür   |
| 7  | Abstrahlblech hinten                               | 29 | Feuerraumwand hinten (links/rechts)                | 49 | Aschekastenvortür                  |
| 8  | Kachel/Stein-Halteleiste hinten links/rechts       | 30 | Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)       | 50 | Scharnier unten Aschekastenvortür  |
| 9  | Gegenlager der Feuerraumtür                        | 31 | Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)        | 51 | Handschuh                          |
| 10 | Gussmulde  | 32 | Feuerraumboden vorne                               | 52 | Aufbau-DVD für Kaminöfen           |
| 11 | Rüttelrost   | 35 | Feuerraumauskleidung-Paket                         | 53 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“    |
| 12 | Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung links/rechts | 36 | Scharnier oben der Feuerraumtür                    | 54 | WW Tasche                          |
| 13 | Magnet für Aschekastenvortür                       | 37 | Halteblech des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen) | 55 | Warmhaltefachkachel links          |
| 14 | Betätigungsknauf-Primärluft                        | 38 | Scharnier unten der Feuerraumtür                   | 56 | Warmhaltefachkachel rechts         |
| 15 | Primärluft-Skala                                   | 39 | Betätigungsknauf für Sekundärluft                  |    | Warmhaltefachkachel rechts         |
| 16 | Primärluft-Automat                                 | 40 | Rüttelrost   |    |                                    |
| 17 | Betätigungsknauf für Rüttelrost                    | 41 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus                   |    |                                    |
| 18 | Gestänge für Rüttelrost                            | 42 | Sichtfenster                                       |    |                                    |
| 19 | Magnet für Aschekasten                             | 43 | Griffstück   |    |                                    |
| 20 | Aschekasten  | 44 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür                 |    |                                    |
| 21 | Magnet für Aschekasten                             | 45 | Feder der Feuerraumtür                             |    |                                    |
| 22 | Feuerraumwand hinten (links/rechts)                | 46 | Feuerraumtür kompl.                                |    |                                    |
| 23 | Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)       | 47 | Feuerraumtür ohne Scheibe                          |    |                                    |
| 24 | Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)        | 48 | Scharnier oben Aschekastenvortür                   |    |                                    |
| 25 | Feuerraumboden vorne                               | 49 | Aschekastenvortür                                  |    |                                    |
| 26 | Feuerraumauskleidung-Paket                         | 50 | Scharnier unten Aschekastenvortür                  |    |                                    |
| 27 | Scharnier oben der Feuerraumtür                    | 51 | Handschuh  |    |                                    |
| 28 | Halteblech des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen) | 52 | Aufbau-DVD für Kaminöfen                           |    |                                    |
| 29 | Scharnier unten der Feuerraumtür                   | 53 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“                    |    |                                    |
| 30 | Betätigungsknauf für Sekundärluft                  | 54 | WW Tasche  |    |                                    |
| 31 | Rüttelrost   | 55 | Warmhaltefachkachel links                          |    |                                    |
| 32 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus                   | 56 | Warmhaltefachkachel rechts                         |    |                                    |
| 33 | Sichtfenster                                       |    | Warmhaltefachkachel rechts                         |    |                                    |
| 34 | Griffstück   |    |  |    |                                    |