


# Linux Ersatzteile



Bitte überprüfen Sie, dass die Kette in die Rauchgasumenkplatte eingehängt ist.



# Linux Ersatzteilliste

<b>Kurz-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kurz-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
0100	Sichtfenster	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0510	Aschekastenklappe (innen)
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0511	Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
0200	Feuerraumtür kompl.	0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0205 A	Scharnier oben der Feuerraumtür	0520	Aschekastenvortür (außen) kompl.
0205 B	Scharnier unten der Feuerraumtür	0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0206	Splint für Feuerraumtürscharnier	0600 a	Feuerraumwand seitlich links
0207	Schließzunge	0600 b	Feuerraumwand seitlich rechts
0208	Gegenlager der Feuerraumtür	0600 c	Feuerraumwand hinten links/rechts
0211	Torsionsfeder für Feuerraumtürscharnier	0600 d	Heizgasumlenkplatte, unten (Rauchgasumlenkplatte)
0217	Stehrost (Holzfänger)	0610	Halterahmen der Heizgasumlenkplatte
0218	Konvektionsluftgitter	0660	Heizgasumlenkplatte (Stahl)
0220	Rüttelrost	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0222	Gestänge für Rüttelrost	0675	Blinddeckel mit Dichtung
0223	Gussmulde	0680	Verbrennungsluftkasten
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost	0685	Abstrahlblech hinten
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts	2002	Handschuh
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links	9001	Kachel Paket
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts	9011	Deckkachel (Obersims) links
0262	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung links/rechts	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0265	Gewindestift-Satz	9020	Seitenkachel links/rechts
0303	Griff der Feuerraumtür	9030	Warmhaltefachkachel
0350 04	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9201	Naturstein Paket
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)	9211	Deck-Naturstein (Obersims) links
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper	9212	Deck-Naturstein (Obersims) rechts
0350 13	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9220	Seiten-Naturstein links/rechts
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9230	Warmhaltefach-Naturstein
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft		
0401	Primärluft-Skala		
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0404	Sekundärluft-Schieber		
0500	Aschekasten		