



Mezzo Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster
0109	Halteklammer für Sichtfenster
0155	Magnet für Aschkastenvortür
0155	Magnet für Aschekasten
0180	Warmhaltefach
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier Feuerraumtür
0207	Schließhaken Feuerraumtür
0208	Gegenlager für Feuerraumtür (korpussseitig)
0210	Welle Feuerraumtürverriegelung
0211	Feder/Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge-Rüttelrost
0223	Gussmulde
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost
0256	Justierfuß
0257	Z-Feder
0262	Höhennivellierung der Seitenkacheln
0260 v	Kachelhalteleiste vorne
0260 h	Kachelhalteleiste hinten
0265	Gewindestifte-Set
0305	Griff Feuerraumtür
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
0350 10	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluftautomat
0404	Sekundärluft-Regler kompl.
0405	Gestänge-Primärluft
0406	Gestänge-Sekundärluft
0408	Sekundärluft-Klappe
0500	Aschekasten
0502	Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
0520	Aschkastenvortür
0522	Scharnier Aschkastenvortür
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0685	Externer Anschlusskasten
2001	Aufbau DVD
2002	Handschuh
9011	Deckkachel links
9012	Deckkachel rechts
9020	Seitenkachel
9030	Warmhaltefachkachel

2001



0502



Bedienwerkzeug
"Kalte Hand"



2002

Feuerraumauskleidung

Schamotte	Vermiculite	
0600 a	0601 a	Feuerraumwand links
0600 b	0601 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	0601 c	Feuerraumwand Ecke links
0600 d	0601 d	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 e	0601 e	Feuerraumwand hinten
0600 f	0601 f	Heizgasumlenplatte oben
0600 g	0601 g	Heizgasumlenplatte unten
0605	0606	Feuerraumauskleidung kompl.

