


Neo Ersatzteile



- 0100 Sichtfenster (innen) der Feuerraumtür
- 0100 Glasfront (außen) am Türblatt
- 0109 Halterung der Glasfront
- 0109 Halterung des Sichtfensters
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier der Feuerraumtür oben/unten
- 0206 Anschlag der Feuerraumtür
- 0207 Riegel-Feuerraumtür
- 0208A Feuerraumtürverriegelung oben (Schloss) komplett
- 0208B Feuerraumtürverriegelung unten (Schloss) komplett
- 0209 Feder für Feuerraumtürverriegelung
- 0211K Feder der Feuerraumtür kurz
- 0211L Feder der Feuerraumtür lang
- 0218 Konvektionsluftgitter
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0232 Bedienelement für Primärluft
- 0232 Bedienelement für Sekundärluft

- 0261 Halterung der Seitenverkleidung
- 0265 Gewindestift-Satz
- 0310 Griff der Feuerraumtür
- 0350 00 Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
- 0350 06 Dichtung Sichtfenster (innen)/Feuerraumtür
- 0350 06 Dichtung Sichtfenster (innen)/Halterung
- 0350 06 Dichtung Glasfront/Türblatt
- 0350 06 Dichtung zwischen den Seitenkacheln
- 0350 06 Dichtung Revisionsdeckel/Ofenkörper
- 0350 06 Dichtung Sekundärluftkanal/Ofenkörper
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0350 43 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0353 Wippe der Türfedern
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärluft-Schieber
- 0405 Gestänge/Mechanik der Primärluftregelung
- 0406 Gestänge/Mechanik der Sekundärluftregelung

- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0601 b Feuerraumwand seitlich links, rechts
- 0601 c Feuerraumwand hinten links, rechts
- 0601 u Heizgasumlenkplatte
- 0606 Feuerraumwand-Paket
- 0670 Abgasstutzen
- 0685 Abstrahlblech
- 0701 Revisionsdeckel
- 0715 Bodenabdeckung
- 0720 Deckhaube
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9020 Seitenkachel links/rechts