


Radiante 500 K ECOplus

Ersatzteile




- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteprofil des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen)
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0215 Halterung für Stehrost
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0256 Stellfuß
- 0290 Verkleidungsanschlussleiste (Kachelabdeckleiste)
- 0302 Türgriff komplett
- 0332 Türgriffhülse
- 035002 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 035025 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 035037 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0206 Sicherungsclip
- 0400 Bedienhebel Primärluft/Sekundärluft
- 0405 Verlängerung/Gestänge Primärluft
- 0406 Verlängerung/Gestänge Sekundärluft

Radiante 500 ECOplus

Ersatzteile

Feuerraumauskleidung, Planrost, Aschekasten



- 0220 Planrost
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0600A Feuerraumwand links vorn, rechts vorn
- 0600B Feuerraumwand links hinten
- 0600C Feuerraumwand rechts hinten
- 0600F Feuerraumboden vorne rechts
- 0600G Feuerraumboden vorne links
- 0600H Feuerraumboden hinten links
- 0600i Feuerraumboden hinten rechts
- 0600D Einleger links/rechts vorn
- 0600es Filter
- 0610 Rahmen
- 0612 Haltewinkel-Rahmenauflege-Set
- 0600U Heizgasumlenkplatte
- 2001 Aufbau DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

