


0502

2001

Handschuh



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.05_2013FF

0200 Feuerraumtür kompl. 0204 Blende um Feuerraumtür 0208 Gegenlager der Feuerraumtür 0211 Feder der Feuerraumtür 0217 0220 Holzfänger (Stehrost) Planrost 0256 Stellfuß 0302 Türgriffe 0350 01 Dichtung Revisionsdeckel/Ofenkorpus Dichtung Konterrahmen/Ofenkorpus 0350 11 Dichtung zwischen Feuerraumtür/Sichtfenster Konterrahmen/Ofenkorpus
Rauchsammler/Ofenkorpus
Dichtung Rauchsammler/Ofenkorpus
Dichtung Sichel 0350 11 0350 11 0350 23 0350 23 0350 25 0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr 0350 45 Dichtung zwischen Feuerraumtür/Korpus 0352 Sicherungsclip 0360 Türaußenrahmen Betätigungseinrichtung Primärluft Betätigungseinrichtung Sekundärluft 0405 0406 0500 Aschekasten 0502 Bedienungswerkzeug "Kalte Hand" 0600 a 0600 b 0600 c 0600 d Feuerraumwand vorne links Feuerraumwand vorne rechts Feuerrauwand hinten links Feuerraumwand hinten rechts 0600 es Filter links/rechts 0600 h Feuerraumwand hinten mittig 0600 i Feuerraumboden links/rechts 0600 Feuerraumboden vorne/hinten Feuerraumboden oben untere Heizgasumlenkplatte 0600 k 0600 I obere Heizgasumlenkplatte Halteleiste der Feuerraumwand links 0600 m 0612 i 0612 r Halteleiste der Feuerraumwand rechts 0650 Rauchsammler 0651 Klemmstück für Rauchsammler mittlere Heizgasumlenkplatte Aufbauanleitung-DVD 0660 2001

Halterahmen für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)

0109

2002

Handschuh