


Sirion Ersatzteile



Sirion Ersatzteilliste

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Konvektionsluftgitter, u-förmig | 30 | Primärluft-Automat |
| 2 | Deckkachel/stein (Obersims) links
Kachel
Naturstein | 32 | Abstrahlblech Aschekastenklappe (innen) |
| 3 | Deckkachel/stein (Obersims) rechts
Kachel
Naturstein | 33 | Aschekastenklappe (innen) kompl. |
| 4 | Warmhaltefachkachel/stein links
Kachel
Naturstein | 34 | Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
Schließzunge Aschekastenklappe |
| 5 | Warmhaltefachkachel/stein rechts
Kachel
Naturstein
Kachel-Paket
Naturstein-Paket | 35 | Dichtung für Aschekastenklappe (innen) |
| 6 | Seitenverkleidung (Stahl) | 36 | Aschekastenvortür (außen) kompl. mit Bügelgriff |
| 7 | Gewindestift-Set Höhennivellierung | 37 | Bügelgriff Aschekastenvortür |
| 8 | Abgasstutzen (Rauchgasstutzen)
Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper | 38 | Scharnier Aschekastenvortür (außen) |
| 9 | Heizgasumlenkplatte Stahl | 40 | Dichtung für Feuerraumtür/Ofenkörper |
| 10 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 41 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 11 | Abstrahlblech | 42 | Scharnier für Feuerraumtür kompl.
oberes Scharnier
unteres Scharnier
Torsionsfeder
Splint |
| 12 | Halterung oben für Seitenverkleidung links
Halterung oben für Seitenverkleidung rechts | 43 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 15 | Gussmulde | 44 | Sichtfenster |
| 16 | Halteschiene für Seitenverkleidung | 45 | Feuerraumtürgriff |
| 17 | Rüttelrost | 46 | Schließzunge Feuerraumtür |
| 19 | Stehrost (Holzfänger) | 47 | Feuerraumtür kompl.
Feuerraumtür ohne Scheibe schwarz |
| 20 | Halterung unten für Seitenverkleidung links
Halterung unten für Seitenverkleidung rechts | 50 | Halterahmen für Heizgasumlenkplatte |
| 22 | Magnet für Aschekastenvortür | 51 | Heizgasumlenkplatte (untere) |
| 23 | Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung | 52 | Feuerraumwand links |
| 24 | Sekundärluft-Skala | 53 | Feuerraumwand hinten (links/rechts) |
| 25 | Sekundärluft-Schieber | 54 | Feuerraumwand rechts |
| 26 | Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost | 55 | Feuerraumwand-Paket |
| 27 | Aschekasten | 56 | Verbrennungsluftkasten |
| 28 | Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung | 57 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| 29 | Primärluft-Skala | | |