


# Taifun Ersatzteile



## Taifun Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster	0402	Sekundärluft-Skala
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0403	Primärluft-Automat
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0404	Sekundärluftschieber
0200	Feuerraumtür komplett	0405	Gestänge für Primärluft-Automat
0205 a	oberes Scharnier für Feuerraumtür	0500	Aschekasten
0205 b	unteres Scharnier für Feuerraumtür	0501	Bügelgriff für Aschekasten
0208	Gegenlager der Feuerraumtür	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0211	Zugfeder für Feuerraumtür	0520	Aschekastenvortür
0217	Stehrost (Holzfänger)	0522	Scharnier Aschekastenvortür
0220	Rüttelrost	0600 a	Feuerraumwand seitlich links
0222	Gestänge für Rüttelrost	0600 b	Feuerraumwand Ecke (links/rechts)
0223	Gussmulde	0600 c	Feuerraumwand hinten mitte
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost	0600 d	Heizgasumlenkplatte
0260	Halteschiene für Seitenkacheln	0600 f	Feuerraumwand seitlich rechts
0262	Seitenkachel-Höhennivellierung links/rechts	0605	Feuerraumauskleidung komplett
0262	Naturstein-Höhennivellierung links/rechts	0685	Abstrahlblech
0263	Halteprofil (kurz) für Seitenkachel	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0265	Gewindestifte-Satz	2002	Handschuh
0266	Verbindungsstift für Seitennatursteine	9001	Kachel-Paket
0267	Natursteinhaltewinkel oben	9011	Deckkachel (Obersims) links
0303	Türgriff komplett	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0332	Griffhülse	9020	Seitenkachel links/rechts
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9030	Warmhaltefachkachel
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9201	Naturstein -Paket
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkörper	9211	Deck-Naturstein (Obersims) links
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9212	Deck-Naturstein (Obersims) rechts
0400	Betätigungsknauf-Sekundärluft	9220	Seiten- Naturstein links/rechts
0400	Betätigungsknauf-Primärluft	9230	Warmhaltefach- Naturstein
0401	Primärluft-Skala		