



Emissione: 23/10/2020  
 Revisione:  
 File: Ricambi\_1 Square/S











70026882 Fianco rivestimento sx bianca  
 70026883 Fianco rivestimento sx canna di fucile  
 70026886 Fianco rivestimento sx bordeaux  
 70033859 Fianco rivestimento sx beige

70026727  
 Isolazione fianco rivestimento Bosky

70026942  
 Disco grande per piano cottura Bosky Square e F  
 70026943  
 Disco piccolo piano cottura Bosky Square F

70026843  
 Piano cottura completo Bosky Square  
 70026744  
 Piano cottura completo Bosky Square F

70026835  
 Piano cottura in vetro Bosky Square  
 70027908  
 Piano cottura in vetro Bosky Square F

70030941  
 Treccia D.12 Bosky Square e Square F  
 70026727  
 Isolazione fianco rivestimento Bosky

70026902 Coperchio morsettiere bianca  
 70026903 Coperchio morsettiere canna di fucile  
 70026906 Coperchio morsettiere bordeaux  
 70033861 Coperchio morsettiere beige

70027913 Porta estetica completa bianca  
 70026935 Porta estetica completa canna di fucile  
 70026934 Porta estetica completa bordeaux  
 70033862 Porta estetica completa beige  
 70026872 Pannello porta estetica bianca  
 70026873 Pannello porta estetica canna di fucile  
 70026876 Pannello porta estetica bordeaux  
 70033864 Pannello porta estetica beige  
 70027912 Maniglia completa  
 70026919 Cerniera  
 60011548 Basetta


70026830  
 Profilo base stufa Bosky Square  
 70026907  
 Profilo base stufa Bosky Square F

70026860 Rivestimento frontale Bosky Square bianca  
 70026861 Rivestimento frontale Bosky Square canna di fucile  
 70026864 Rivestimento frontale Bosky Square bordeaux  
 70033863 Rivestimento frontale Bosky Square beige

70026887 Fianco rivestimento dx bianca  
 70026888 Fianco rivestimento dx canna di fucile  
 70026891 Fianco rivestimento dx bordeaux  
 70033860 Fianco rivestimento dx beige



- 70027910 Porta forno completa bianca
- 70026936 Porta forno completa bordeaux
- 70026937 Porta forno completa canna di fucile
- 70033869 Porta forno completa beige
- 70026892 Frontale rivestimento forno bianca
- 70026893 Frontale rivestimento forno canna di fucile
- 70026896 Frontale rivestimento forno bordeaux
- 70033866 Frontale rivestimento forno beige
- 70027912 Maniglia completa
- 60010170 Cerniera porta forno DX/SX
- 60009950 Termometro a fungo D.17
- 60011552 Vetro esterno temperato forno
- 60011553 Vetro interno temperato forno



- 70027911 Cassetto sottoforno completo bianco
- 70026938 Cassetto sottoforno completo bordeaux
- 70026939 Cassetto sottoforno completo canna di fucile
- 70033868 Cassetto sottoforno completo beige
- 70026877 Frontale rivestimento cassetto sottoforno bianca
- 70026878 Frontale rivestimento cassetto sottoforno canna di fucile
- 70026881 Frontale rivestimento cassetto sottoforno bordeaux
- 70033865 Frontale rivestimento cassetto sottoforno beige
- 70027912 Maniglia completa
- 60013774 Guida scorrevole DX + SX