Hark48N Ersatzteile



0100	Sichtfenster
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Schließzunge Feuerraumtür
0208	Gegenlager der Feuerraumtür-verriegelung
0211	Feder der Feuerraumtür
0220	Planrost
0224	Sekundärluftleitblech
0231	Betätigungsknauf-Sekundärluft
0262	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung rechts
0262	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung links
0264	Andruckfeder für Seitenkachel/stein
0306	Türgriff mit Glashülse
0350 11	Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 18	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf-Primärluft
0401	Primärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärluft-Schieber
0500	Aschekasten

0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0660	Heizgasumlenkplatte, Stahl (oben)
0685	Abstrahlblech hinten
0686	Blechverkleidung (Konvektionsmantel) links/rechts
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
0601 A	Feuerraumwand seitlich vorn links/rechts
0601 B	Feuerraumwand seitlich hinten links/rechts
0601 C	Feuerraumwand hinten links/rechts
0601 D	Feuerraumboden links
0600 E	Feuerraumboden rechts
0600 F	Feuerraumboden vorn/hinten
0601 G	Heizgasumlenkplatte unten
0606	Feuerraumauskleidung komplett
9001	Kachel-Paket
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel links/rechts
9030	Warmhaltefachkachel
9201	Naturstein -Paket
9211	Deck-Naturstein (Obersims) links
9212	Deck-Naturstein (Obersims) rechts
9220	Seiten- Naturstein links/rechts
9230	Warmhaltefach- Naturstein

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1110 FF

www.pieces-de-poele.com